通信系統図


県内各消防本部
基　地　局
県内各消防本部
移　動　局
移動局無線
半固定局　1局
可搬型無線　1局
車載無線　30局
携帯無線　19局
高度情報通信
ネットワーク
（衛星系）
高度情報通信
ネットワーク
（地上系）
関係機関
職員
消防団員
順次指令
Eメール
愛知県庁
高度情報通信
ネットワーク
光回線
一般加入電話
携帯電話
災害弱者
受信センター
電話回線
災害弱者
緊急通報用電話
他市消防本部
携帯１１９番転送
携帯１１９番転送受信
転送回線
一宮市・稲沢市消防指令センター
通信指令室
消防緊急通信指令システム
消防救急指令台
無線統制台
位置情報通知装置（統合型）
基　地　局
活動波（市波・救急波）
主運用波
統制波１
統制波２
統制波３
一般加入電話
電話ＦＡＸ
順次指令装置
高度情報通信ネットワーク
（地上系・衛星系・光回線）
音声指令
データ指令
消防本部
画像情報表示盤
車両動態端末装置
消防署
指令電送装置
署所端末装置
車両動態端末装置
画像情報表示盤
電子交換機
（代表・ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ・内線）
電話ＦＡＸ
緊急情報テレホンサービス
駆付け電話
稲沢東分署
祖父江分署
平和分署
指令電送装置
署所端末装置
車両動態端末装置
電話ＦＡＸ
一般加入電話
音声指令
データ指令
119受付回線
119番(固定・IP・携帯)
119番(ＦＡＸ)
Net119緊急通報システム